


再はく離タイプ



狭所部等はフロンシンナーTX-Sに浸漬させて
融解させながら、はく離させます。

メッキ用マスキング剤（常温乾燥型）

フロンマスク MA-1

再はく離タイプ°

■ここがポイント！

- 用途：硬質クロームメッキ、およびその他のメッキを行う時、その非メッキ部分に塗布し、メッキ後簡単にはく離できます。
- 特徴①：耐薬品性、撥水性が強く、あらゆるメッキ液の酸、アルカリに耐え、メッキ液の組成を破壊汚損しません。
- 特徴②：適度の密着性を有し前処理およびメッキ作業中にはく離することなく、完全に防鍍の目的をはたします。
- 特徴③：適度のはく離性、強靱な被膜強度を有し、メッキ後は簡単にはく離できます。

■物理的特性

検査項目	測定値	備考
粘度 V9 30℃	276mPa・s	B型粘度計
乾燥時間 15℃	指触 7分	銅板上塗布 被膜厚0.1mm
〃	完全 1H	
乾燥時間 70℃	10分	
被膜の比重	1.35	
耐熱性 100℃	25H	360°屈曲亀裂発生 まで
抗張力 20℃	1.23Kg/mm ²	
体積抵抗 30℃	7.0×10 ¹² Ω・cm	

■耐薬品性

検査薬品名	常温7日間浸漬	60℃24h浸漬
酢酸 10%	変化なし	変化なし
重クロム酸 50%	変化なし	変化なし
塩酸 10%	変化なし	変化なし
硫酸 30%	変化なし	変化なし
硝酸 10%	変化なし	変化なし
苛性ソーダ 10%	変化なし	変化なし
ニッケルメッキ液	変化なし	変化なし
クロムメッキ液	変化なし	変化なし
銅メッキ液	変化なし	変化なし

■基本スペック

標準サイズ (入れ目)	3kg
カラー	赤

■めっき評価

	フロンマスクMA-1 2回塗布
化学ニッケル液 メッキ析出反応性	○
ダイレクトメッキ 導体化抵抗値測定結果	良好

注意：使用した結果、発生した損害については責任を負いかねます。用途に適しているか、ご確認の上、ご使用ください。

- ・記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
- ・商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
- ・その他サイズについては別途ご相談ください。

