

メッキ用マスクング剤 はく離用・希釈用 フロンシンナー TX-S



※溶剤系なので換気をしながらご使用ください。

フロンシンナーTX-Sご使用方法

フロンマスク・フロンテックス はく離用



※浸漬、融解させてはく離させます。

フロンマスク・フロンテックス 希釈用



※粘度が上がったフロンマスク、フロンテックスの粘度調整。

メッキ用マスキング剤 はく離用 希釈用
フロンシンナー TX-S

■ここがポイント！

- 用途：フロンマスクMA-1、フロンテックスTX-1のはく離用、粘度調整希釈用
 - 特徴①：フロンマスクMA-1は平滑部などは簡単にはく離できますが、はがしにくい箇所にはフロンシンナーTX-Sが最適。
 - 特徴②：フロンマスクMA-1、フロンテックスTX-1の粘度が上昇し使いづらくなった場合、粘度を調整するための希釈剤。
- ※注意：溶剤ですので換気された環境でご使用ください。

■物理的特性

検 査 項 目	単 位	測 定 値
生産時初期粘度	mPa・s	2

※測定方法：JIS K7117

■はく離時間（目安）

膜厚（mm）	浸漬後 指でこする	浸漬のみ
0.03	約30秒～1分	約15分

■基本スペック

標準サイズ （ 入 れ 目 ）	3kg
カ ラ ー	クリア

注意：使用した結果、発生した損害については責任を負いかねます。用途に適しているか、ご確認の上、ご使用ください。

- ・記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
- ・商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
- ・その他サイズについては別途ご相談ください。

